

# Podešavanje uređaja

## Umetanje SIM kartice i baterije

SIM kartica je mala pravougaona plastična kartica koja sadrži važne informacije o uslugama. SIM kartica je možda već ubačena u vaš uređaj.

1. Pritisnite dugme za otvaranje poklopca baterije.
2. Skinite poklopac baterije.
3. Ako je baterija umetnuta, uklonite je.
4. Ako je SIM kartica već umetnuta, pređite na 8. korak.
5. Uklonite SIM karticu iz pakovanja.
6. SIM karticu držite tako da metalni kontakti na njoj budu okrenuti nadole, a zasečeni cošak SIM kartice bude okrenut ka donjem levom uređaju.
7. Gurnite SIM karticu u slot za SIM karticu do kraja.  
Trebalo bi da jedan kraj SIM kartice ostane sakriven ispod plastičnog kucišta na vašem uređaju.
8. Umetnite bateriju tako da logo bude okrenut naviše i da metalni kontakti na bateriji budu poravnati sa metalnim kontaktima na uređaju.

# Gerät einrichten

## SIM-Karte und Batterien einsetzen

Die SIM-Karte ist eine kleine rechteckige Plastikkarte, die wichtige Informationen über die Dienstleistungen enthält. Die SIM-Karte ist vielleicht bereits in ihr Gerät eingelegt.

1. Drücken Sie den Knopf zum Öffnen des Batteriedeckels.
2. Entfernen Sie den Batteriedeckel.
3. Falls eine Batterie eingelegt ist, entfernen Sie diese.
4. Falls die SIM-Karte bereits eingelegt ist, gehen Sie direkt zu Punkt 8.
5. Nehmen Sie die SIM-Karte aus der Verpackung.
6. Halten Sie die SIM-Karte so, dass die Metallkontakte auf ihr nach unten gedreht sind und die eingeschnittene Ecke der SIM-Karte zum linken unteren Ende des Geräts gedreht ist.
7. Schieben Sie die SIM-Karte bis zum Anschlag in den Schlitz für die SIM-Karte.  
Ein Ende der SIM-Karte sollte unter dem Plastikgehäuse in ihrem Gerät versteckt bleiben.
8. Legen Sie die Batterie so ein, dass das Logo nach oben zeigt und die Metallkontakte auf der Batterie auf die Metallkontakte im Gerät gerichtet sind.